



## Anleitung Fahnschilder

Sie erhalten Ihre CIS Fahnschilder mit separat verpackten, beidseitig mit Schutzfolie versehenen Abdeckscheiben. Die Schutzfolien sollten Sie erst abziehen, wenn Sie die Scheibe erstmals mit einem Papiereinleger in das Schild legen.

### MONTAGE

CIS Fahnschilder werden mittels einer Alu-Montageplatte per Dübel-/Schraubmontage sicher an der Wand befestigt. **Aus Sicherheitsgründen die Montageplatte bitte auf keinen Fall kleben!**

Wir empfehlen für die Montage auf Beton, Stein o.ä. folgendes Montagematerial (nicht im Lieferumfang enthalten): **Dübel: Fischer SX 6 x 30 mm, Schrauben: Spax Senkkopf 4,0 x 30 mm**

1. Positionieren Sie die Alu-Montageplatte senkrecht mit der flachen Seite an der Wand (die Profilschiene muß nach vorn zeigen) an der gewünschten Stelle und markieren Sie die Bohrlöcher jeweils mittig in beiden Lochungen.
2. Bohren Sie die Löcher mit einem 6mm-Bohrer und setzen Sie die Dübel ein.
3. Verschrauben Sie die Alu-Montageplatte senkrecht an der Wand.
4. Nehmen Sie das Fahnschild und schrauben Sie die Madenschraube an der Halterung (ganz hinten, mittig) ein kleines Stück weit in die Gewindebohrung ein, so daß die Madenschraube nicht mehr herausfallen kann.

**Hinweis: Beim Einsetzen, festdrehen oder Lösen der Madenschraube empfehlen wir, daß ggf. eine zweite Person ein Tuch, Behälter o.ä. direkt darunter hält, damit die Madenschraube im Zweifelsfall dorthinein fällt und nicht auf den Boden, wo die Suche sehr schwierig würde.**

5. Schieben Sie das Fahnschild von oben her senkrecht vorsichtig auf die Profilschiene der Alu-Montageplatte und ziehen Sie das Fahnschild soweit herunter, bis es oben und unten bündig auf der Montageplatte sitzt.

6. Ziehen Sie jetzt mit dem Inbus-Schrauber die Madenschraube vorsichtig fest, um das Fahnschild zu sichern.

7. Das Fahnschild ist jetzt fertig montiert und kann mit den vorgesehenen Papiereinlegern bestückt werden.



### TEXTWECHSEL

1. Setzen Sie den Haftsauger mittig (bzw. je nach Format an einer Ecke oben) auf der Abdeckscheibe an und ziehen Sie die Scheibe nach vorne heraus.
2. Wechseln Sie den Papiereinleger und klemmen Sie die Abdeckscheibe zusammen mit dem neuen Papiereinleger in der linken Profilnut des Schildes ein.
3. Ziehen Sie die Abdeckscheibe mit dem Haftsauger leicht nach vorn, so daß diese sich wölbt, und klemmen Sie dann die Abdeckscheibe in der rechten Profilnut ein.

### PFLEGE DER ABDECKSCHEIBE

1. Fusselfreien Lappen mit Wasser befeuchten und Oberfläche der Scheibe vorsichtig abwischen. Nicht zu feucht, da der Papiereinleger sonst wellig wird.
2. Bei stärkerer Verschmutzung Abdeckscheibe aus dem Schild nehmen, auf einen weichen Untergrund legen und mit Plexiglas-/Glasreiniger säubern. Mit fusselfreiem Lappen trockenwischen.
3. **Achtung: Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger, staubige Gläser nicht trocken wischen, sie würden zerkratzen!**

**Fragen & Hilfe: Telefon 04106 / 765 92 80**

Paul C.F. Hitzacker & Co. GmbH . Carl-Zeiss-Str.4 . 25451 Quickborn  
E-Mail: hico-gmbh@t-online.de . www.hico-gmbh.de