

PLANO

Anleitung Tür-/Infoschilder

Sie erhalten Ihre PLANO Schilder unverschraubt mit eingeschobener, beidseitig mit Schutzfolie versehener Abdeckscheibe. Die Schutzfolie sollten Sie erst abziehen, wenn Sie die Scheibe erstmals mit einem Papiereinleger in das Schild eingeschoben. Die Torx-Schrauben sind noch nicht verschraubt, sondern extra verpackt.

MONTAGE

PLANO Schilder können mit rückseitigen Klebepads zur Klebemontage oder mit Senkbohrungen zur Dübel-/Schaubmontage ausgerüstet sein. PLANO Schilder werden ohne Abstandshalter plan an die Wand geklebt bzw. geschraubt.

Dübel-/Schraubmontage:

Für die Dübel-/Schraubmontage auf Stein, Beton o.ä. empfehlen wir folgendes Montagematerial (nicht im Lieferumfang enthalten): **Dübel: Fischer SX 6 x 30 mm, Schrauben: Spax Senkkopf 3,5 oder 4,0 x 30 mm**

1. Abdeckscheibe aus dem Schild nehmen.
2. Auf genügend Platz nach oben hin achten, damit die Abdeckscheibe beim Textwechsel später vollständig nach oben hinausgeschoben werden kann!
3. Schild an der gewünschten Stelle positionieren und die Bohrlöcher markieren.
Achtung: Die Schraubgewinde der seitlichen Rundrohrprofile müssen immer OBEN sein!
4. Bohren Sie die Löcher mit einem 6mm-Bohrer und setzen Sie die Dübel ein.
5. Schild an der Wand festschrauben und darauf achten, dass die Schrauben-Senkköpfe bündig in der Senkung abschließen müssen, damit sich die



Abdeckscheibe ohne Verkratzen einwandfrei einschieben läßt.

Klebmontage:

1. Positionieren Sie das Schild an der gewünschten Stelle und markieren Sie diese mit einem abwischbaren Stift oder mit Malerkreppband. **Achtung: Die Schraubgewinde der seitlichen Rundrohrprofile müssen OBEN sein!**
2. Reinigen Sie den Untergrund, damit dieser glatt, sauber und fettfrei ist.
3. Ziehen Sie die Schutzfolie von den Klebepads und setzen Sie das Schild vorsichtig an. Nach Standkontrolle für ca. 30 Sek. fest anpressen.

TEXTWECHSEL

1. Lösen Sie mit dem Torx-Schrauber die beiden Torx-Schrauben in den Schraubgewinden oben in den seitlichen Rundrohrprofilen.
2. Schieben Sie die Abdeckscheibe und den Papiereinleger vollständig nach oben heraus.
3. Schieben Sie die Abdeckscheibe mit der entspiegelten Seite nach vorne mit dem neuen Papiereinleger wieder zurück ins Schild.
4. Verschließen Sie die Rundrohrprofile oben wieder mit den Torx-Schrauben.



PFLEGE DER ABDECKSCHEIBE

1. Fusselfreien Lappen mit Wasser befeuchten und Oberfläche der Scheibe vorsichtig abwischen. Nicht zu feucht, da der Papiereinleger sonst wellig wird.
2. Bei stärkerer Verschmutzung Abdeckscheibe aus dem Schild nehmen, auf einen weichen Untergrund legen und mit Plexiglas-/Glasreiniger säubern. Mit fusselfreiem Lappen trockenwischen.
- 3. Achtung: Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger, staubige Gläser nicht trocken wischen, sie würden zerkratzen!**

Fragen & Hilfe: Telefon 04106 / 765 92 80

Paul C.F. Hitzacker & Co. GmbH . Carl-Zeiss-Str.4 . 25451 Quickborn
E-Mail: hico-gmbh@t-online.de . www.hico-gmbh.de