



Anleitung Infoschilder

Sie erhalten Ihre VEXO Infoschilder bzw. VEXO Wegweiser mit seperat verpackter Plexiglas-Abdeckscheibe und einer Rückscheibe aus Eloxal bzw. Plexiglas. Die Schutzfolien sollten Sie erst abziehen, wenn Sie die Scheiben erstmals mit einem Papiereinleger in das Schild einklemmen.

MONTAGE

VEXO-Infoschilder und Wegweiser bestehen aus einer Alu-Grundplatte mit seitlichen Flachprofilen. In der Grundplatte befinden sich vier Lochungen.

Zunächst wird die Grundplatte an der Wand montiert und erst danach werden die Rückscheibe und die Abdeckscheibe mit dem Papiereinleger eingesetzt.

Für die Dübel-/Schraubmontage auf Beton, Stein o.ä. empfehlen wir folgendes Montagematerial (nicht im Lieferumfang enthalten): **Dübel: Fischer SX 6 x 30 mm, Schrauben: Spax Senkkopf 3,5 x 30 mm**

1. Positionieren Sie die Grundplatte an der gewünschten Stelle und markieren Sie diese anhand der vier Lochungen in der Grundplatte
2. Bohren Sie die Löcher mit einem 6 mm Bohrer, setzen Sie die Dübel ein und verschrauben Sie die Grundplatte fest an der Wand.
3. Entfernen Sie alle Schutzfolien von den Abdeck- und Rückscheiben.
4. Setzen Sie zuerst die Rückscheibe in die **hintere Profilnut** der seitlichen Flachprofile ein. Klemmen Sie dazu die Rückscheibe zuerst auf der einen Seite in der **hinteren Nut** ein, wölben Sie die Scheibe dann leicht nach vorne und drücken Sie sie dann auf der anderen Seite in die **hintere Nut** ein.

Hinweis: Die Rückscheibe ist bis DIN A3h eine Plexiglasscheibe, die sich von der Abdeckscheibe dadurch unterscheidet, daß sie etwas breiter ist. Ab 449 x 210 mm ist die Rückscheibe eine silberfarbene Eloxalplatte.

Wenn Sie als Rückscheibe eine Eloxalplatte erhalten haben, achten Sie bitte beim Einsetzen und Herausnehmen darauf, daß Sie die seitlichen Flachprofile nicht damit zerkratzen!

5. Setzen Sie nun die Abdeckscheibe (die kürzere Scheibe) mit der entspiegelten Seite nach vorne zusammen mit dem Papiereinleger in die **vordere Profilnut** der seitlichen Flachprofile ein. Gehen Sie dabei genau so vor, wie beim Einsetzen der Rückscheibe.

TEXTWECHSEL

1. Nehmen Sie die Abdeckscheibe mit dem Papiereinleger aus der vorderen Profilnut heraus.
2. Die Rückscheibe brauchen Sie nicht herausnehmen.
3. Setzen Sie die Abdeckscheibe mit dem neuen Papiereinleger wieder ein, wie unter **Montage** ab 4.) beschrieben.

PFLEGEHINWEISE

1. Fusselfreien Lappen mit Wasser befeuchten und Oberfläche der Scheibe vorsichtig abwischen. Nicht zu feucht, da der Papiereinleger sonst wellig wird.
2. Bei stärkerer Verschmutzung Abdeckscheibe aus dem Schild nehmen, auf einen weichen Untergrund legen und mit Plexiglas-/Glasreiniger säubern. Mit fusselfreiem Lappen trockenwischen.
- 3. Achtung: Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger, staubige Gläser nicht trocken wischen, sie würden zerkratzen!**

Fragen & Hilfe: Telefon 04106 / 765 92 80

Paul C.F. Hitzacker & Co. GmbH . Carl-Zeiss-Str.4 . 25451 Quickborn
E-Mail: hico-gmbh@t-online.de . www.hico-gmbh.de