

FORMOeinschub

Anleitung Tür-/Infoschilder

MONTAGE

FORMOeinschub Schilder können je nach Ausführung mit rückseitigen Klebebändern zur Klebemontage oder mit vier Lochungen inkl. Kunststoffabstandshaltern zur Dübel-/Schraubmontage ausgerüstet sein.

Dübel-/Schraubmontage (mit Abstandshaltern):

Wir empfehlen für die Montage auf Beton, Stein o.ä. folgendes Montagematerial (nicht im Lieferumfang enthalten): **Dübel: Fischer SX 6 x 30 mm, Schrauben: Spax Senkkopf 4 x 30 mm**


1. Achten Sie auf genügend Platz, um das Rahmenelement später zum Textwechsel vollständig herauschieben zu können.

2. Schild **ohne Abstandshalter** an der gewünschten Stelle positionieren und Bohrlöcher markieren.

3. Löcher mit 6 mm Bohrer bohren und Dübel einsetzen.

4. Kunststoffabstandshalter von hinten in die Lochungen des Schildes hinein drücken und Schild festschrauben. Die Schrauben bündig, aber nicht zu weit in die Abstandshalter hineinschrauben.

5. Schutzfolien von der Abdeckscheibe entfernen und das Rahmenelement zusammen mit einem Papiereinleger in das Schild hineinschieben.




Klebmontage (ohne Abstandshalter):

1. Schild an der gewünschten Stelle positionieren und diese mit abwischbarem Stift oder Malerkreppband markieren.

2. Untergrund reinigen, damit dieser glatt, sauber und fettfrei ist.

3. Schutzfolie der Klebestreifen abziehen, Schild anhalten, den Stand nochmals kontrollieren und Schild dann 30 Sek. fest anpressen.



TEXTWECHSEL

1. Abdeckscheibe mit Druck zum Wechselrahmenelement nach außen schieben.

2. Einleger austauschen und das Wechselrahmenelement wieder in die Führungen einschieben, bis es einrastet.

ENTSICHERN DER SICHERUNG

Optional ist der Einschubrahmen gegen unbefugtes Öffnen gesichert und kann nur mit beil. Werkzeug entsichert werden:

1. Entsicherungswerkzeug mittig an der Schildrückseite zwischen Profil und Sicherungsplättchen einschieben und den Sicherungsmechanismus überbrücken.

2. Rahmenelement nach Außen schieben.



PFLEGE DER ABDECKSCHEIBE

1. Fusselfreien Lappen mit Wasser befeuchten und Oberfläche der Scheibe vorsichtig abwischen. Nicht zu feucht, da der Papiereinleger sonst wellig wird.

2. Bei stärkerer Verschmutzung Abdeckscheibe aus dem Schild nehmen, auf einen weichen Untergrund legen und mit Plexiglas-/Glasreiniger säubern. Mit fusselfreiem Lappen trockenwischen.

3. Achtung: Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger, staubige Gläser nicht trocken wischen, sie würden zerkratzen!

Fragen & Hilfe: Telefon 04106 / 765 92 80

Paul C.F. Hitzacker & Co. GmbH . Carl-Zeiss-Str.4 . 25451 Quickborn

E-Mail: hico-gmbh@t-online.de . www.hico-gmbh.de